

EasyFix Spaltengummi - Verlegeanleitung

1. Benötigtes Werkzeug:

- scharfes Messer (z. B. Cuttermesser)
- Zange (Festhalten einer Befestigungsnoppe beim Abschneiden)
- Schwerer Hammer (10,- kg wäre ideal)

2. Verlegeposition:

Vor Verlegung optimale Verlegeposition wählen, um möglichen Verschnitt klein zu halten

Beispiel Spalten mit 2,80 m Länge:

2000mm	800mm	
2000mm	800mm	
2000mm	400mm	400mm
2000mm	800mm	
2000mm	800mm	
2000mm	400mm	400mm

3. Besonders zu beachten:

- Befestigungsnoppen im Stegbereich entfernen (abschneiden), **nie** 2 hintereinander stehende Noppen entfernen
- kurze Stücke nach Möglichkeit in Bereich mit wenig Verkehr verlegen
- Zur Befestigung müssen mindestens 2 Befestigungsnoppen noch vorhanden sein
- Doppelstreifen sollten erhalten bleiben (Längsschnitt entlang der Noppen vermeiden)
- Mit Hammer nicht den Spaltenboden treffen (Vorsicht im Randbereich), Hammer nur auf Noppenposition aufschlagen



ABE_105934

ABE_105935



